



Cadeiras elevatórias retas

Handicare 1000 | Serie Simplicity

CM**LIFT**
ELEVADORES

 **handicare**

As vantagens de uma cadeira elevatória reta da Handicare

Se pensa instalar uma cadeira elevatória, as cadeiras elevatórias da Handicare oferecem-lhe uma solução segura e confiável. As nossas cadeiras já ajudaram a milhares de pessoas a superar o problema de subir e descer escadas em casa.

As guias da nossa cadeira elevatória são classificadas em duas categorias: retas e curvas. Poderá ser confuso saber qual tipo precisará para suas escadas. As guias da escada rolante reta são usadas apenas para andar em linha reta, não podem contornar uma esquina ou virar numa curva. A Handicare oferece uma ampla gama de cadeiras para atender às suas necessidades.

O trilho é montado nas escadas e não na parede portanto não precisará arranjos estéticos adicionais após a instalação da cadeira. Como todas as cadeiras elevatórias da Handicare, esta tem uma bateria de reserva o que significa que continuará a funcionar mesmo em caso de falha de energia.



Segurança

Todas as cadeiras elevatórias Handicare contam com os sensores de segurança na unidade de potência e na parte de apoio para os pés. São projetados para parar a cadeira imediatamente caso essa encontra alguma obstrução.

Depois de paragem, essa é movida na direção oposta da obstrução.

As nossas cadeiras também contam com um ecrã de diagnóstico para ajudar-lhe vigiar o estado da sua cadeira.



A sua cadeira elevatória vem com um cinto de segurança para sua maior tranquilidade. Nosso cinto de segurança retrátil é fácil de soltar e oferece-lhe maior flexibilidade, permitindo prendê-lo na lateral ou no meio.

Fácil de usar

Todas as cadeiras elevatórias da Handicare são operadas pressionando e segurando o botão do comando na direção do movimento. Por estar localizado na extremidade do apoio de braço, é fácil de operar com uma mão e deixa o apoio de braço livre para permitir-lhe um apoio desobstruído ao sentar-se ou levantar-se da cadeira.

As cadeiras da Handicare estão equipadas com dois comandos que podem ser usados para mover a cadeira entre os andares o que é muito pratico caso existe mais que um utilizador. Os comandos são operados por pilhas e podem ser montados em suportes de parede para que estejam sempre à mão.





Handicare Simplicity

Se não precisa de uma opção automática, a cadeira elevatória Simplicity oferece uma maneira segura e acessível para superar o desafio de subir as escadas. O apoio para os pés e a cadeira giratória funcionam manualmente. A Simplicity vem com um cinto de segurança com fivela.

Handicare Simplicity^L

A cadeira elevatória reta Simplicity^L oferece-lhe todas as funções básicas disponíveis no modelo Simplicity e também um apoio para os pés dobrável automático, o que significa que você não precisa de se curvar para dobrar e desdobrar o apoio para os pés.

Handicare Simplicity⁺

Para quem precisa de uma opção automática, a Simplicity + é uma solução perfeita para superar o desafio de subir escadas. Esta combina a guia de carga contínua da Simplicity com a cadeira Smart e está disponível em seis cores. A Simplicity + oferece a possibilidade de escolher entre a rotação automática ou manual do apoio para os pés e as opções de dobra.

A série Handicare Simplicity

A guia da série Simplicity oferece-lhe uma função de carregamento contínuo, o que significa que esta cadeira elevatória pode ser parada em qualquer lugar da guia quando não estiver em uso. Por isso não precisa de preocupar-se onde deixar a cadeira na pista, porque a sua bateria carregará em qualquer posição. A pedido do utilizador, a série Simplicity pode ser equipada com uma junta manual ou um trilho deslizante. A série Simplicity é compatível com a guia deslizante e a articulação manual e automática. Se tiver uma moldura de porta perto da parte inferior da cadeira a série Simplicity oferece-lhe uma série de soluções para evitar que a guia cause uma obstrução.

Cor da cadeira Simplicity & Simplicity^L



AREIA

Opções de cores para Simplicity+ & 1000



CACAU



RUB



AREIA



SAFIRA



PIZARRA



JADE

As cores originais podem variar ligeiramente das apresentadas



Handicare 1000

Para quem procura mínimo impacto nas escadas, a Handicare 1000 oferece uma das guias mais estreitas do mercado. Está disponível em seis cores e pode ser fornecida com funções automáticas opcionais, como por exemplo a opção de dobrar o apoio para os pés e girar a cadeira no topo da escada para sair da cadeira com mais facilidade. A guia de alumínio tem uma linha estreita e uma seção oculta que oferece dois pontos de paragem (padrão)

que carrega as baterias na parte superior e inferior das escadas.

A Handicare 1000 pode ser combinada com uma dobradiça elétrica para evitar que a guia obstrua a moldura da porta na base da escada.

Cadeiras elevatórias de exterior

Para além das escadas do interior da casa, as vezes existem mais obstáculos que causam problemas as pessoas. Os degraus da varanda ou da porta da frente também podem ser difíceis de subir. A cadeira elevatória externa Handicare 1000 é totalmente à prova de água e é projetada para superar os problemas causados por um lance reto de escadas externas.

Como todas as cadeiras elevatórias Handicare, o modelo exterior tem um interruptor com chave para evitar o uso não autorizado da cadeira. Isto significa que a cadeira pode ser deixada sem vigilância quando não estiver em uso. Além do estofamento cinza ardósia protegido contra raios UV, a cadeira elevatória de exterior Handicare também vem com uma capa à prova de água para mantê-la protegida da chuva e estar sempre pronta para usar.

Handicare 1000 XL/XXL

As Handicare 1000 XL e XXL oferecem a capacidade máxima de peso de 160 kg e 200 kg, respetivamente.



Conforto



Rotação automática

Ao chegar ao fim das escadas, necessita de virar a cadeira para que possa sair com segurança. Se escolher a opção de rotação automática, poderá rodar a sua cadeira mantendo pressionado o botão de alternância pressionado-o continuamente quando chegar ao topo da escada. A cadeira se moverá automaticamente.



Apoio para os pés automático

O apoio para os pés tal como a cadeira, podem ser dobrados para reduzir o espaço ocupado deixando as escadas tão livres quanto possível para os outros moradores. Se escolheu a opção de apoio para os pés automático, não terá que se abaixar para dobrar ou abrir o apoio para os pés.



Elevação

Se você sofre de restrição de movimentos no joelho ou quadril, sentar-se pode ser doloroso. Nessas situações, o modelo elevatório pode ser a melhor solução. Os assentos do modelo elevatório estão disponíveis no Handicare Simplicity + e no 1000.

Precisa de uma guia articulada?

Para que a cadeira seja abaixada suficientemente para o utilizador sentar-se, a guia precisa de estender-se além da escada até o piso de entrada. Algumas casas têm a moldura da porta perto da parte inferior da escada e a cerca pode constituir um obstáculo. Nestes casos, deve ser instalada uma guia articulada. Isso significa que a guia pode ser dobrada para fora da moldura da porta, deixando o acesso livre.



As cadeiras da série Simplicity e 1000 da Handicare, estão disponíveis com uma guia articulada manual. O Handicare 1000 também está disponível com uma guia articulada automática. Quando a cadeira elevatória é operada a partir do botão de alternância, a articulação sobe ou desce automaticamente.



Guia deslizante

A guia deslizante é uma solução inovadora que pode ser usada com uma cadeira elevatória reta da série Simplicity. Esta solução exclusiva elimina a necessidade de uma junta, pois a guia se move simultaneamente com a cadeira para cima, deixando a moldura da porta na base da escada desobstruída.

Cadeiras elevatórias Handicare: guia de referencia rápida

Oções de cadeira	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Seleção de estofados	-	✓	✓	✓	✓	Uma seleção de 6 cores permite-lhe escolher o estofamento que melhor adapta-se à sua decoração.
Articulação manual	✓	✓	✓	✓	-	Permite ao utilizador levantar-se e sentar-se na cadeira com a maior facilidade.
Rotação automática	-	○	○	○	✓	Facilita a rotação da cadeira o que ajuda ao utilizador a levantar-se e sentar-se com maior facilidade.
Espaçadores de apoio de braço	-	○	○	○	-	Aumenta a distância entre os apoios de braço do assento Smart de 550 mm para 590 mm.
Espaçadores de apoio de braço estendidos	-	○	○	○	✓	Aumenta a distância entre os apoios de braço do assento Smart de 550 mm para 637 mm.
Base de assento estendida	-	○	○	○	✓	Aumenta a profundidade do assento Smart de 360 mm para 425 mm.
Assento Elevatório	-	○	○	○	-	Perfeito para os utilizadores que não conseguem dobrar bem os quadris ou joelhos.
Versão Exterior	-	-	○	○	-	Projetado para uso ao ar livre, por exemplo, até a porta da frente.
Cinto de fivela	✓	-	-	-	-	Este cinto preto possui uma fivela apertada em ambos os lados para acioná-lo.
Cinto de velcro	-	○	○	○	-	Este cinto preto tem velcro nas duas pontas para mantê-lo firme na posição.
Cinto de velcro XXL	-	○	○	○	✓	Este cinto preto extra longo tem velcro em ambas as pontas para mantê-lo firme na posição.
Cinto retrátil	-	✓	✓	✓	-	Este cinto retrátil de cor creme pode ser preso de um lado ou no centro.
Apoio para os pés	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Manual	✓	✓	✓	✓	✓	O apoio para os pés dobra e desdobra manualmente.
Alimentado da cadeira	✓*	○	○	○	○	Dobra o apoio para os pés quando a cadeira for dobrada.
Operado a partir do apoio de braço	-	○	○	○	○	O apoio para os pés pode ser elevado e abaixado por meio de um interruptor sob o apoio de braço enquanto o utilizador está sentado.
Caraterísticas do trilho	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Carrega-se em qualquer lugar do trilho	✓	✓	-	-	-	A cadeira elevatória é carregada em qualquer lugar que você estacione no trilho.
Vários pontos de carregamento	-	-	✓	✓	✓	Utilize o controle remoto para parar nos pontos de carregamento.
Trilho anodizado de linha estilizada	-	-	✓	✓	✓	O trilho estreito maximiza o espaço livre da escada após a instalação do elevador de escada.
Incidência zero na aterrissagem	○	-	-	-	-	Para situações em que o trilho pode obstruir uma porta no topo da escada.
Articulação manual	○	○	○	-	-	Para situações em que o trilho pode obstruir uma porta na parte inferior da escada.
Articulação automática	-	-	○	-	-	Move automaticamente o corrimão conforme a escada elevadora se move, deixando as portas livres de obstruções.
Guia deslizante	○	○	-	-	-	O trilho move-se junto com a escada rolante, deixando as aberturas da porta livres e eliminando a necessidade de uma dobradiça.
Capacidade de peso	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
Peso máximo	140kg**	140kg**	137kg	160kg	200kg	
Cumprimento das normas	Simplicity ^(L)	Simplicity ⁺	1000	1000 XL	1000 XXL	
EN81-40	✓	✓	✓	✓	✓	


✓ Padrão

○ Opcional - Não disponível


* Disponível apenas para SimplicityL ** 120 kg com articulação / guia deslizante



CMLIFT - MONTAGEM E REPARAÇÃO
DE ELEVADORES, UNIPESSOAL. LDA.

 (+351) 924 741 449

(chamada rede móvel nacional)

 Rua do Escudeiro, 104 Fração A
4990-388 PONTE DE LIMA

 geral@cmlift.pt

 www.cmlift.pt

